



VACUUM SPHERE PICKER

Regulator

Liftcup

Inlet air

Vacuum ejector

Vacuum hose

Sphere Picker Cup size

ITAS bestillings kode	Sphere størrelser
Itas-06-12 piccup	6" til 12"
Itas-14-24 piccup	14" til 24"
Itas-26-36 piccup	26" til 36"
Itas-38-50 piccup	38" til 50"



1. Sjekk utstyret visuelt og at riktig Løfte Cup blir brukt på riktig ball (Skjema ovenfor)
2. Koble til vakuumpumpen på trykkluft til nett via trykkluft slange
3. Still regulator på 7 bar
4. Monter løfteren med cup på måleball i vertikalt posisjon, sørg for at ballen er ren
5. Start vakuumpumpen, og sørg for tilstrekkelig vakuumpressur før løft 7 bar
6. Prøv ikke å løfte horisontalt, men mest mulig vertikalt
7. La pumpen gå kontinuerlig mens løftet pågår. Unngå å la ballen henge unødig i løfteren
8. Når løftet er avsluttet og ballen er forsvarlig plassert, stoppes vakuumpumpen
9. Luft ut vakuumpressur i løfteren, ved å åpne regulatoren på pumpen



For more information:

ITAS, Postbox 739, 4090 Hafersfjord

Phone: 51552104, Telefax: 51550600

Mail: itas@itas-no.com

Web: www.itas-no.com